

SAUNAN LÄMMITYS Ohjauspaneelin avulla voit mennä juuri silloin saunaan kun haluat. Päänäkymä kertoo sinulle tarkalleen milloin olisi seuraava mahdollinen saunomisaika, perustuen sen hetkiseen kellonaikaan ja valittuun lämpötilaan, sekä saunatilan huoneenlämpöön. Ohjauspaneeli mukautuu käytössä, mitä enemmän saunaa käytetään, sitä tarkemmin ohjain pystyy laskemaan seuraavan mahdollisen saunamenoajan.

Ennenkuin laitat saunan päälle, voit valita tallennetun profiilin asetukset:

Topakka 100°C 3:00 h Kuuma
Rento 85°C 2:30 h Medium
Lempeä 70°C 2:00 h Mieto

Saunaa lämmitetään 65°C
Valmis 0:45 h

Ohjain ilmoittaa kun sauna alkaa lämmentä. Näytöllä näkyvät valittu lämpötila, saunomisaika, lämpötila, jäljellä oleva saunomisaika ja löylyn laatu sekä aika, koska sauna on valmis eli haluttu lämpötila saavutettu.

Ohjain ilmoittaa kun sauna on valmis. Näytöllä näkyy saunomisaika ja jäljellä oleva saunomisaika ja löylyn laatu. Näitä asetuksia voit muuttaa napauttamalla näyttöä keskeistä. Kiuas alkaa lämmentä kun napautat näytön alaosassa olevaa LAITA PÄÄLLE-painiketta.

Lämpimyyttä voit pysäyttää napauttamalla näyttöä alaosassa olevaa STOP-painiketta.

Lämmitys-prosessin voi pysäyttää napauttamalla näyttöä alaosassa olevaa STOP-painiketta.

Ohjain ilmoittaa kun sauna on valmis. Näytöllä näkyy saunomisaika ja jäljellä oleva saunomisaika ja löylyn laatu. Näitä asetuksia voit muuttaa napauttamalla näyttöä keskeistä. Kiuas alkaa lämmentä kun napautat näytön alaosassa olevaa LAITA PÄÄLLE-painiketta.

Lämpimyyttä voit pysäyttää napauttamalla näyttöä alaosassa olevaa STOP-painiketta.

Sauna menee pois päältä ajan loppuun tai napauttamalla POIS PÄÄLTÄ-painiketta.

UPPVÄRMNING AV BASTUN Med hjälp av kontrollpanelen kan du börja basta precis när du vill. Huvudvyn anger exakt när nästa möjliga badtid är, baserat på aktuellt tid och inställd temperatur samt temperaturen i basturummet. Kontrollpanelen anpassar sig vid användning: ju mer bastun används, desto mer exakt kan panelen beräkna nästa möjliga badtid.

Innan du slår på bastun kan du välja inställningar för den sparade profilen:

Intensiv 100°C 3:00 h Hög
Vardag 85°C 2:30 h Medium
Behaglig 70°C 2:00 h Låg

Bastun är under uppvärmning 65°C
Valmis 0:45 h

Kontrollpanelen meddelar när bastun börjar värmas upp. Skärmen visar inställd temperatur, badtid, löyly-kvalitet och tidpunkt för när bastun är klar, det vill säga när önskad temperatur har uppnåtts.

Kontrollpanelen meddelar när bastun är klar. Skärmen visar bastuns temperatur, återstående badtid och löyly-kvalitet. För att ändra på dessa inställningar, tryck mitt på skärmen.

Bastun stängs av när tiden går ut eller när du klickar på knappen STÄNG AV BASTU.

Snabbast möjliga badtid, klicka eller tryck länge på pilknappen till höger på valreglaget. Du kan öka (höger pil) eller minska (vänster pil) tiden 15 minuter åt gången.

Kontrollera profilens löyly-inställningar och justera vid behov. När tidsinställningen startar kan inte löyly-inställningarna längre ändras.

Tryck på knappen STARTA TIMER för att starta timern.

Bastutiden har flyttats fram 15 minuter.

Bastutid nästa morgon.

Timern startar omedelbart när du har tryckt på knappen STARTA TIMER.

Skärmen visar tidpunkten för bastubad, samt hur lång tid det är kvar till den valda tidpunkten.

Tidsinställningen kan även stoppas med knappen STÄNG AV TIMER.

Under uppvärmningsprocessen visar skärmen vald temperatur, badtid, löyly-kvalitet och när bastun är klar.

För att avbryta uppvärmningsprocessen, tryck på STOPP-knappen.

När bastun är klar kan du övervaka badtidens samt temperaturen på skärmen. Tryck på mitten av skärmen om du vill redigera löyly-inställningarna.

Bastun stängs av när badtiden är slut eller genom att trycka på BASTU-knappen.

SAUNAN AJASTETTU LÄMMITYS Saunomisen myöhemmän ajankohdan voit määrittää helposti ohjainpaneelin ajastuksen avulla. Voit valita saunamenoajan enintään 24 tunnin päähän seuraavalle päivälle.

Nopein mahdollinen saunamenoaika.

Saunamenoaika siirretty 15 min eteenpäin.

Saunamenoaika seuraavana aamuna.

Ajastus käynnistyy välittömästi kun näyttöön oikeassa yläkulmassa olevaa ikonia (1). Takaisin päänäkyvään asetuksiin napauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa nuoli-ikonia (2). Asetuksia voi selata napauttamalla nuolinäppäimiä (3 ja 4). Asetuksista voit mm. hallita profiileja säättämällä näyttöön kirkkauden (vasen nuoli) ja vähentämällä näyttöä keskeistä. Kiuas alkaa lämmentä kun napautat näytön alaosassa olevaa LAITA PÄÄLLE-painiketta.

Ajastuksen voi myös pysäyttää napauttamalla LOPETA AJASTUS-painiketta.

Lämpenemisprosessin voi pysäyttää napauttamalla STOP-painiketta.

Kun sauna on valmis, näytöllä voi seurata saunomisaikaa sekä saunan lämpötilaa.

Halutessasi voit muokata löylyasetuksia napauttamalla näyttöä keskeistä. Kiuas alkaa lämmentä kun napautat näytön alaosassa olevaa LAITA PÄÄLLE-painiketta.

Sauna menee pois päältä ajan loppuun tai napauttamalla POIS PÄÄLTÄ-painiketta.

Tarkista profiilin löylyasetukset ja sääda tarvittaessa. Ajastuksen ollessa päällä löylyasetuksia ei voi muuttaa.

Napauta AJASTUS PÄÄLLE-painiketta käynnistääksesi ajastuksen.

UPPVÄRMNING AV BASTUN MED TIMER Med hjälp av tidsinställningen i kontrollpanelen ställer du enkelt in en senare bastutid. Du kan välja en bastutid upp till 24 timmar fram i tiden.

Exempel: Tidsinställning för nästa dag
Klockan är 12:15 idag och bastun är inställd på att vara klar imorgon 09:30. Det är om 21 timmar och 15 minuter. Nästa morgon startar aggregatet uppvärmningsprocessen redan före önskad badtid, t.ex. 45 min tidigare, för att nå bastutemperaturen på 100°C vid precis rätt tidpunkt.

Timern startar omedelbart när du har tryckt på knappen STARTA TIMER.

Skärmen visar tidpunkten för bastubad, samt hur lång tid det är kvar till den valda tidpunkten.

Tidsinställningen kan även stoppas med knappen STÄNG AV TIMER.

Under uppvärmningsprocessen visar skärmen vald temperatur, badtid, löyly-kvalitet och när bastun är klar.

För att avbryta uppvärmningsprocessen, tryck på STOPP-knappen.

När bastun är klar kan du övervaka badtidens samt temperaturen på skärmen. Tryck på mitten av skärmen om du vill redigera löyly-inställningarna.

Bastun stängs av när badtiden är slut eller genom att trycka på BASTU-knappen.

Tryck på ikonen (1) i övre högra hörnet för att komma till panelens inställningar. Tryck på pilknopen (2) i det övre vänstra hörnet för att återgå till huvudvyn. För att bläddra bland inställningarna, tryck på mitten av skärmen (3 och 4).

Inställningar kan du bland annat hantera profiler, justera skärmens ljusstyrka, ändra språk och aktivera barnlås.

OHJAIMEN ASETUKSET Ohjaimen asetuksiin pääsee napauttamalla näyttöön oikeassa yläkulmassa olevaa ikonia (1). Takaisin päänäkyvään asetuksiin napauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa nuoli-ikonia (2). Asetuksia voi selata napauttamalla nuolinäppäimiä (3 ja 4). Asetuksista voit mm. hallita profiileja säättämällä näyttöön kirkkauden (vasen nuoli) ja vähentämällä näyttöä keskeistä. Kiuas alkaa lämmentä kun napautat näytön alaosassa olevaa LAITA PÄÄLLE-painiketta.

Ohjaimen asetuksiin pääsee napauttamalla näyttöön oikeassa yläkulmassa olevaa ikonia (1). Takaisin päänäkyvään asetuksiin napauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa nuoli-ikonia (2). Asetuksia voi selata napauttamalla nuolinäppäimiä (3 ja 4). Asetuksista voit mm. hallita profiileja säättämällä näyttöön kirkkauden (vasen nuoli) ja vähentämällä näyttöä keskeistä. Kiuas alkaa lämmentä kun napautat näytön alaosassa olevaa LAITA PÄÄLLE-painiketta.

Ajastuksen voi myös pysäyttää napauttamalla LOPETA AJASTUS-painiketta.

Lämpenemisprosessin voi pysäyttää napauttamalla STOP-painiketta.

Kun sauna on valmis, näytöllä voi seurata saunomisaikaa sekä saunan lämpötilaa.

Halutessasi voit muokata löylyasetuksia napauttamalla näyttöä keskeistä. Kiuas alkaa lämmentä kun napautat näytön alaosassa olevaa LAITA PÄÄLLE-painiketta.

Sauna menee pois päältä ajan loppuun tai napauttamalla POIS PÄÄLTÄ-painiketta.

Tarkista profiilin löylyasetukset ja sääda tarvittaessa. Ajastuksen ollessa päällä löylyasetuksia ei voi muuttaa.

Napauta AJASTUS PÄÄLLE-painiketta käynnistääksesi ajastuksen.

KONTROLLPANELENS INSTÄLLNINGAR Ohjaimen asetuksiin pääsee napauttamalla näyttöön oikeassa yläkulmassa olevaa ikonia (1). Takaisin päänäkyvään asetuksiin napauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa nuoli-ikonia (2). Asetuksia voi selata napauttamalla nuolinäppäimiä (3 ja 4). Asetuksista voit mm. hallita profiileja säättämällä näyttöön kirkkauden (vasen nuoli) ja vähentämällä näyttöä keskeistä. Kiuas alkaa lämmentä kun napautat näytön alaosassa olevaa LAITA PÄÄLLE-painiketta.

Tryck på ikonen (1) i övre högra hörnet för att komma till panelens inställningar. Tryck på pilknopen (2) i det övre vänstra hörnet för att återgå till huvudvyn. För att bläddra bland inställningarna, tryck på mitten av skärmen (3 och 4).

Inställningar kan du bland annat hantera profiler, justera skärmens ljusstyrka, ändra språk och aktivera barnlås.

